

## QTouch 下位机的配置说明

- 1, 进入下位机终端: 将 QTouch\_linux\_ARM.tar 解压到/home 的根目录下
- 2, 配置环境变量/etc/profile,可参照我们的 profile 配置, 主要针对以下标红的部分

```
#设置触摸屏的环境变量
#export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export TSLIB_CONFFILE=/home/tslib/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/home/tslib/lib/ts
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0

#设置 QTouch 的运行环境变量
export QTDIR=/home
export PATH=$QTDIR/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/home/sqlite3.6/lib:$LD_LIBRARY_PATH

if [ ! -f /dev/mouse1 ]; then
export QWS_MOUSE_PROTO=Tslib:/dev/input/event0
else
export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib:/dev/input/event0 MouseMan:/dev/mouse1"
fi
#export QWS_MOUSE_PROTO="tslib:/dev/event0 MouseMan:/dev/mouse1"
#export QWS_DISPLAY="LinuxFb:mmWidth65:mmHeight85:0"
```

```
telnetd
```

- 3、配置启动项: 在/etc/init.d/rcs 里面添加一行  
/home/ctstor/ctserver -qws &